

Инструкция по эксплуатации

STABILIZER™

Направляющий ролик для выпиливания сложных радиусов

ВАЖНО! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СТАНКА!

- Снимите ленточное полотно. (Вам необходимо будет это сделать только при первой установке Stabilizer.)
- Снимите верхнюю направляющую скобу. Сначала снимите регулировочный винт при помощи отвертки или ключа, если это необходимо. НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО – просто откройте их, сдвиньте назад и затяните на месте.
- Убедитесь, что оба (ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ) упорных подшипника максимально отведены назад. (Если упорные подшипники выступают вперед и не позволяют подшипникам Stabilizer легко поворачиваться, они повредят подшипники Stabilizer и пильную ленту).
- Установите Stabilizer и затяните его существующим винтом-барашком или отверткой. Подшипники должны быть слева. Установите полотно 1/8" (3 мм), 3/16" (5 мм) или 1/4" (6 мм), натяните его должным образом и отрегулируйте движение полотна как при обычной его установке.
- При первом использовании Stabilizer, необходимо ослабить винт с внутренним шестигранником на передней стороне Stabilizer и настроить роликовые направляющие так, чтобы проточка на подшипнике совпала с тыльной стороной пильной ленты. Затем затяните винт с внутренним шестигранником.
- Ослабьте винт-барашек или винт с внутренним шестигранником и подвиньте подшипники Stabilizer к тыльной стороне полотна, чтобы полотно уместилось в проточке в передней части подшипника. **Затем выдвиньте вперед еще на 1/8" (3 мм), чтобы подпружинить полотно.** Затяните винт для фиксации Stabilizer на месте.
- Направляющие должны быть выше поверхности заготовки на 1/4" (6 мм).



- Точную направляющую Stabilizer™ JET1 можно устанавливать на ленточнопильные станки JET JWBS-16X / JWBS-18Q / JWBS-20Q, а также на пилы других производителей.

ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОМУ СТАНКУ!

Предупреждение:

Полностью и внимательно изучите данную инструкцию и следуйте всем указаниям производителя и правилам руководства пользователя, которые сопровождают данное приспособление. Компания ООО «ИТА-СПб» не несет ответственность за любой ущерб, несчастные случаи и травмы, полученные вследствие ненадлежащего использования товара.