

JET

JWL-1220

WOODWORKING LATHE

708376M

230/50/1


PARTS LIST

Walter Meier (Tool) AG
Tämperlistrasse 5
CH-8117 Fällanden
Switzerland
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
jetinfo.eu@waltermeier.com
www.jettools.com



P-708376M 2010/06/25

JWL-1220 Lathe



Parts List for JWL-1220 Lathe

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty
1	JWL1220-101	Headstock		1
2	JML-2	Faceplate	3"	1
3	JML-3	Spur Center	MT2	1
3A	JML-3A	Center Point for Spur Center		1
4	JML-4	Spindle	1" x 8 TPI	1
5	JML-5	Key	5x25mm	1
6	BB-6005VV	Ball Bearing	6005VV	1
7	BB-6004VV	Ball Bearing	6004VV	1
8	JML-8	Wave Washer		1
9	TS-0267041	Socket Set Screw	1/4"-20x3/8"	2
10	JML1014-110	Hand Wheel		1
11	JML-11	Drift Rod		1
12	JML-12W	Spindle Pulley Door		1
13	JML-13	Spring		1
14	JML-14	Roll Pin	Ø3 x 10mm	2
15	TS-081C042	Pan Head Screw	#10-24x5/8"	1
16	TS-0560071	Hex Nut	#10-24	1
17	TS-0207071	Socket Head Cap Screw	1/4"-20x1-1/4"	4
18	TS-0720071	Lock Washer	1/4"	4
19	JML1014-119	Spindle Pulley		1
20	JWL1220-120	V-Belt	260J	1
21	JWL1220-121E	Bed		1
22	JML-22W	Motor Pulley Door		1
23	JML-23	Lock Knob	M8	1
24	JWL1220-124	Pin		1
25	TS-1550061	Flat Washer	M8	1
26	JML-26	Spring		1
27	JML-27	Hex Cap Screw	M8x75	1
28	JML-28	Motor Pulley		1
29	TS-0050021	Hex Cap Screw	1/4"-20x5/8"	2
30	TS-0720071	Lock Washer	1/4"	2
31	TS-0640081	Nylon Insert Lock Nut	5/16"-18	1
32	TS-0051061	Hex Cap Screw	5/16"-18x1-1/4"	1
33	JWL1220-133	Motor Bracket		1
34	JWL1220-134	White Handle Protector		1
35	JWL1220-135E	Motor	3/4HP, 1Ph, 230V	1
	JWL1220-135CE	Capacitor (not shown)		1
	JWL1220-135CC	Capacitor Cover (not shown)		1
	JWL1220-135MFC	Motor Fan Cover (not shown)		1
36	TS-0680031	Flat Washer	5/16"	1
37	JML-37A	Lock Handle Assembly, Motor Plate		1
41	JWL1220-141	Tool Rest Body		1
42	JWL1220-142	Tool Rest	6"	1
	JWL1220-142A	Tool Rest	10"	1
43	JML-43	Bolt		1
44	JML-44	Clamp		2
45	JML-45A	Lock Handle Assembly, Tool Rest Body		1
49	JML-49	C-Ring	STW-12	2
50	JWL1220-150	Eccentric Locking Rod		1
51	JML-51	Bushing		1
52	JML-52	Live Center Head		1
52A	JML-52A	Center Point for Live Center		1
53	BB-6002ZZ	Ball Bearing	6002ZZ	1
54	JML-54	Live Center Shaft		1
	708331	Live Center Assembly (not shown)		1

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty
55	JML-55	Tailstock Spindle		1
56	JML-56	Leadscrew		1
57	JML-57	E-Ring	ETW-12	1
58	JML-58	Eccentric Locking Rod		1
59	JML-59A	Lock Handle Assembly, Tailstock		1
60	JWL1220-160	Tailstock		1
61	JML-61	Hand Wheel		1
62	JML-62	Handle		1
63	JML-63	C-Ring	STW-10	1
64	JML-64	Bolt		1
65	JML-65E	Magnetic Switch		1
66	TS-081C022	Pan Head Screw	#10-24x3/8"	2
67	JML-67E	Switch Bracket		1
68	JML-68	Tapping Screw	M4x25	2
69	JWL1220-169E	Switch Box		1
70	JML-70E	Strain Relief Bushing		3
71	TS-1540021	Hex Nut	M4	4
72	JWL1220-172	Cord Clamp		4
73	TS-1532052	Pan Head Screw	M4x16	4
74	JML-74	Cord Protector		1
75	JWL1220-175E	Power Cord		1
79	JML-79	Safety Goggles		1
80	JML-80	Rubber Foot		4
81	JML-81	Clamp Nut		2
83	TS-1540031	Hex Nut	M5	2
84	JML-84	Star Washer	M5	2
85	TS-1533062	Pan Head Screw	M5x20	2
86	TS-1523031	Socket Set Screw	M6x10	3
87	JML1014-187	C-Ring	STW-9	1
88	JML1014-188	Spring		1
89	JML1014-189	Index Pin		1
90	TS-0267021	Socket Set Screw	1/4"-20x1/4"	2
91	JML1014-191E	Speed Label		1
92	JWL1220-192	Motor Dust Cover		1
93	JWL1220-193	Lift Handle		2
94	JWL1220-194	C-Ring	STW-10	4
95	JWL1220-195	Tool Shelf		1
96	TS-081C032	Pan Head Screw	#10-24x1/2"	9
97	JWL1220-197	Cord Wrap Bracket		2
98	JWL1220-198E	Work Lamp		1
99	10000450	Adaptor		1
100	JML-81E	Ground Plate		1

JWL-1220
708376M

	colour of strands	Litzenfarben	couleur des cordons
BK	black	schwarz	noir
WH	white	weiß	blanc
BU	blue	blau	bleu
YE	yellow	gelb	jaune
RD	red	rot	rouge
BN	brown	braun	brun
GY	grey	grau	gris
GNYE	green-yellow	grün-gelb	vert-jaune
OG	orange	orange	orange
VT	violet	violett	violet

	meaning of symbol	Bedeutung der Zeichen	interprétation
M	motor	Motor	moteur
S	switch	Schalter	interrupteur
C	condenser	Kondensator	condensateur
E	electronic unit	Elektronik Einheit	unité électronique
F	fuse	Sicherung	fusible
RS	reversing switch	Drehrichtungsschalter	commu. droite/gauche
CS	centrifugal switch	Fliehkraftschalter	déclencheur centrifuge
OL	overload cut-off	Überlastschutzschalter	déclencheur surcharge
L	machine lamp	Maschinenleuchte	lampe
LS	limit switch	Positionsendschalter	micro

