


Детализировка для циркулярной пилы PTS-3



Перечень деталей для циркулярной пилы PTS-3

Поз.	Номер детали	Наименование	Размер	Кол.
1	PTS3-001	Винт	M3x8	5
2	PTS3-002	Вставка стола (с 9 мм пазом)		1
3	PTS3-003	Упорная планка		1
4	PTS3-004	Винт	M6x20	4
5	PTS3-005	Пружинная шайба	6	9
6	PTS3-006	Шайба	6	8
7	PTS3-007	Рабочий стол		1
8	PTS3-008	Винт	M6x16	7
9	PTS3-009	Передняя крышка		1
10	PTS3-010	Планка регулировки угла		1
11	PTS3-011	Пружинная шайба	4	4
12	PTS3-012	Винт	M4x12	3
13	PTS3-013	Шайба	10	1
14	PTS3-014	Ручка фиксации угла		1
15	PTS3-015	Подъемная ручка и вал		1
16	PTS3-016	Контргайка		1
17	PTS3-017	Планка регулировки угла		1
18	PTS3-018	Указатель		1
19	PTS3-019	Шайба	3	1
20	PTS3-020	Винт	M3x8	1
21	PTS3-021	Ось		1
22	PTS3-022	Кольцо		2
23	PTS3-023	Левая часть корпуса		1
24	PTS3-024	Подъемный блок		1
25	PTS3-025	Правая часть корпуса		1
26	PTS3-026	Синхронизирующий ремень	94XL	1
27	PTS3-027	Шкив двигателя		1
28	PTS3-028	Винт	M5x5	3
29	PTS3-029	Гайка с фланцем	M5	2
30	PTS3-030	Двигатель		1
31	PTS3-031	Вентилятор		1
32	PTS3-032	Крышка		1
33	PTS3-033	Винт	ST3.5x16	3
34	PTS3-034	Пружина		2
35	PTS3-035	Пружинный шток		1
36	PTS3-036	Винт	M4x12	1
37	PTS3-037	Стопорное кольцо		1
38	PTS3-038	Шкив шпинделя		1
39	PTS3-039	Винт	ST4.2x10-F	6
40	PTS3-040	Шайба	4	10
41	PTS3-041	Шариковый подшипник	619/8-2RS	2
42	PTS3-042	Вал		1
43	PTS3-043	Стальной пильный диск, 80 зубьев		1
44	PTS3-044	Прокладка		1
45	PTS3-045	Нижнее стопорное кольцо		1
46	PTS3-046	Винт	ST4.2x16	2
47	PTS3-047	Винт	M6x25	4
48	PTS3-048	Установочная планка		1
49	PTS3-049	Винт	M5x20	2
50	PTS3-050	Прижим		1
51	PTS3-051	Шайба	6	1
52	PTS3-052	Болт		1
53	PTS3-053	Запорный рычаг		1
54	PTS3-054	Кронштейн защитного ограждения пильного диска		1
55	PTS3-055	Левая крышка		1

Поз.	Номер детали	Наименование	Размер	Кол.
56	PTS3-056	Контргайка		1
57	PTS3-057	Кольцо		1
58	PTS3-058	Стопорный болт		1
59	PTS3-059	Правая крышка		1
60	PTS3-060	Винт	ST2.9x10	5
61	PTS3-061	Гайка	M4	7
62	PTS3-062	Винт	M4x60	7
63	PTS3-063	Запорная ручка		2
64	PTS3-064	Верхняя часть рамы		1
65	PTS3-065	Гайка	M6	4
66	PTS3-066	Основание линейки		1
67	PTS3-067	Планка линейки		1
68	PTS3-068	Линейка		1
69	PTS3-069	Вспомогательный упор		1
70	PTS3-070	Пружина		1
71	PTS3-071	Удлинение стола		1
72	PTS3-072	Винт	ST4.2x25	2
73	PTS3-073	Фиксатор вспомогательного упора		1
74	PTS3-074	Крепежная планка		1
75	PTS3-075	Винт	ST3.5x13	2
76	PTS3-076	Стопор вспомогательного упора		1
77	PTS3-077	Запорная пластина		1
78	PTS3-078	Стопорный болт		1
79	PTS3-079	Опора		1
80	PTS3-080	Стальной шарик	4 мм	1
81	PTS3-081	Пружина		1
82	PTS3-082	Винт	ST4.2 x 13	7
83	PTS3-083	Контршайба	9 мм	1
84	PTS3-084	Удлиняющий стержень		2
85	PTS3-085	Винт	M4x10	3
86	PTS3-086	Рама		1
87	PTS3-087	Переключатель	250 В 6 А	1
88	PTS3-088	Ручка регулятора		1
89	PTS3-089	Регулятор частоты вращения		1
90	PTS3-090	Схемная плата		1
91	PTS3-091	Винт	ST4.2X20	4
92	PTS3-092	Крепежный блок		1
93	PTS3-093	Кабельный канал		1
94	PTS3-094	Нижняя пластина		1
95	PTS3-095	Ножка		4
96	PTS3-096	Винт	ST4.2x16	6
97	PTS3-097	Винт	ST4.2x35	4
98	PTS3-098	Шестигранный ключ	2,5 мм	1
99	PTS3-099	Шестигранный ключ	3 мм	1
100	PTS3-100	Толкатель		1
101	PTS3-101	Вытяжной шуцер		1
102	PTS3-102	Боковая пластина		1
103	PTS3-103	Винт	M6x20	1
104	PTS3-104	Ручка углового упора		1
105	PTS3-105	Шайба	5	1
106	PTS3-106	Угловой упор		1
107	PTS3-107	Штифт	5x14	1

Поз.	Номер детали	Наименование	Размер	Кол.
108	PTS3-108	Крепежная планка углового упора		1
109	PTS3-109	Крепежный болт		1
111	PTS3-111	Упор		1
112	PTS3-112	Стальной шарик	5 мм	1
113	PTS3-113	Основание указателя		1
114	PTS3-114	Пружина		1
115	PTS3-115	Винт	M6x8	1
116	PTS3-116	Винт	ST3.5x13	1
117	PTS3-117	Заглушка		1
118	PTS3-118	Продольный упор		1
119	PTS3-119	Заглушка		1
120	PTS3-120	Болт	M6x30	2
121	PTS3-121	Винт	M5x18	1
122	PTS3-122	Пружинная шайба	5	1
123	PTS3-123	Штифт	2x15	2
124	PTS3-124	Прямой упор		1
125	PTS3-125	Крышка цифрового индикатора		1
126	PTS3-126	Окошко цифрового индикатора		1
127	PTS3-127	Кнопка цифрового индикатора		3
128	PTS3-128	Батарея таблеточного типа	LR44	1
129	PTS3-129	Запорная ручка		1
130	PTS3-130	Колесо цифрового индикатора		1
131	PTS3-131	Крышка батарейного отсека		1
132	PTS3-132	Винт		1
133	PTS3-133	Экран цифрового индикатора		1
134	PTS3-134	Силикагель		1
135	PTS3-135	Схемная плата		1
136	PTS3-136	Винт	M2x6	2
137	PTS3-137	Упругая подкладка		1
138	PTS3-138	Защитная крышка от пыли		1
139	PTS3-139	Автоматический выключатель	250 В, 1,5 А	1
140	PTS3-140	Гайка		1
141	PTS3-141	Пробка вытяжной установки		1

Электрическая схема для циркулярной пилы PTS-3

909002М..... ~ 230 В, 50 Гц

